

**Tinka šiem modeliem:**

Dell Studio 1737/ Dell Studio 1745/ Dell Studio 1747/ Dell Studio 1749/ Dell Studio XPS 13  
Dell Studio XPS 1340/ Dell Studio XPS 16/ Dell Studio XPS 1640/ Dell Studio XPS 1645/ Dell Studio XPS 1647/ Dell  
Vostro 1088/ Dell Vostro 1320/ Dell Vostro 1700/ Dell Vostro 1720/ Dell Vostro 2510/ Dell Vostro 3350/ Dell  
Vostro 3450/ Dell Vostro 3550/ Dell Vostro 3555/ Dell Vostro 3750/ Dell Vostro A90/ Dell XPS 15z/ Dell XPS L511z/  
Dell XPS M1210/ Dell XPS M140/ Dell XPS M1530/ Dell XPS M170/ Dell XPS M2010