

**Tinka šiem modeliem:**

Samsung A10

Samsung G15

Samsung GT6000/ GT7000/ GT8000/ GT9000

Samsung M30/ M40/ M50/ M55/ M60/ M70 series

Samsung P10/ P10c/ P20/ P20c/ P25/ P28/ P29/ P30/ P35

Samsung P40/ P50/ P55/ P60/ P200/ P210

Samsung P400/ P410/ P500/ P510 and P560

Samsung Q1/ Q1 Ultra/ Q35/ Q40/ Q45/ Q70

Samsung R20+/ R40/ R45/ R50/ R60+/ R65/ R70/ R700

Samsung T10

Samsung V20/ V25

Samsung VM6000/ VM7000/ VM8000

Samsung X1/ X05/ X06/ X10/ X10 Plus/ X11/ X15/ X15 Plus

Samsung X20/ X22/ X25/ X30/ X50/ X60/ X65 ...